

RX300 MCL35

№	SERVICE MENU	10000 km	20000 km	30000 km	40000 km	50000 km	60000 km	70000 km	80000 km
		Item	Item	Item	Item	Item	Item	Item	Item
1	Замена ремня ГРМ								
2	Проверка клапанного зазора ¹								INSP
3	Проверка, регулировка приводных ремней		INSP		INSP		INSP		INSP
4	Моторное масло, масляный фильтр двигателя	R	R	R	R	R	R	R	R
5	Проверка уровня охлаждающей жидкости двигателя, омывателей стекол и фар, гидроусилителя руля	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP
6	Проверка узлов и агрегатов автомобиля на предмет утечек и внешних повреждений	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP
7	Трубки и соединения системы охлаждения, радиатор ²								
8	Охлаждающая жидкость ³								
9	Проверка системы выпуска отработавших газов на герметичность		INSP		INSP		INSP		INSP
10	Свечи зажигания								
11	Аккумуляторная батарея ⁴	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP
12	Топливный фильтр								R
13	Воздушный фильтр		INSP		R		INSP		R
14	Проверка крышки топливного бака, топливopроводов								
15	Проверка адсорбера паров топлива				INSP				INSP
16	Тормозная система ⁵	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP
17	Проверка состояния барабанов и колодок стояночного тормоза				INSP		INSP		INSP
18	Проверка, замена тормозной жидкости	INSP	INSP	INSP	R	INSP	INSP	INSP	R
19	Рулевое управление: проверка люфтов, состояния пыльников, легкости вращения рулевого колеса		INSP		INSP		INSP		INSP
20	Подушки безопасности								
21	Проверка приводных валов и пыльников приводных валов	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP
22	Шарниры подвески, пыльники шарниров, люфт ступичных подшипников	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP
23	Проверка жидкости для автоматической трансмиссии				INSP				INSP
24	Проверка, замена масла в раздаточной коробке		INSP		R		INSP		R
25	Проверка, замена масла заднего дифференциала		INSP		R		INSP		R
26	Шины и давление в шинах	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP
27	Проверка наружных и внутренних световых приборов, звукового сигнала, стеклоочистителей и омывателей	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP
28	Внутрисалонный фильтр				R		R		
29	Проверка работы системы кондиционирования и уровня хладагента		INSP (0.1)		INSP (0.1)		INSP (0.1)		INSP (0.1)

¹ - проверка на слух стука клапанов и регулировка при необходимости

² - проверка чистоты радиаторов, очистка при необходимости, проверка соединения шлангов на предмет правильного расположения, отсутствия коррозии и т.п.

³ - замена первый раз через 16000км, затем каждые 8000км. В качестве охлаждающей жидкости используйте только "Toyota Super Long Life Coolant", либо ее аналог. В случае использования охлаждающей жидкости "Toyota Genuine Long Life Coolant" замена каждые 40000км

⁴ - проверка зарядки, уровня и плотности электролита, состояния клемм;

⁵ - проверка педали тормоза, состояния тормозных колодок, дисков, суппортов, рычага стояночного тормоза, течи, трубопроводов, шлангов, соединений, суппортов, цилиндров, очистки и смазка тормозных механизмов;

R - замена

INSP - проверка и замена (регулировка, смазка) по необходимости